

SKÖTSELINSTRUKTIONER

VATTENKLOSETTER, TVÄTTSTÄLL

SKÖTSEL OCH RENGÖRING PORSLINSYTOR

PORSLINET RENGÖRS MED VANLIGT TVÄTTMEDEL.
ANVÄND EJ SKURPULVER ELLER MATERIAL MED SLIPANDE
EFFEKT, DÅ DETTA REPAR YTAN.

VATTENLÅS

FÖR ATT FÖRHINDRA AVLAGRINGAR UNDER VATTENSPEGELN I
LÅSET BÖR REGELBUNDEN RENGÖRING, MED TOALETTBORSTE
OCH FÖR ÄNDAMÅLET AVSETT RENGÖRINGSMEDEL UTFÖRAS.

SITS OCH LOCK TILL VATTENKLOSETT

SITS OCH LOCK ÄR SOM STANDARD UTFÖRDA I POLYPROPENPLAST
OCH AVTORKAS ENDAST MED FUKTIG TRASA MED TILLSATS AV
TVÅLTVÄTTMEDEL. SITS OCH LOCK KAN LÄTT DEMONTERAS
FRÅN STOLEN GENOM MED ETT FAST GREPP OM BÅDE SITS OCH
LOCK DRA RAKT UPP. EFTER ATT SITS OCH LOCK TAGITS LOSS KAN
DESSA ENKELT SKÖLJAS UNDER DUSCHEN.
SITS OCH LOCK ÄR EJ AVSEDDA ATT STÅ PÅ. DÄRVID REPAS YTAN
VILKET FÖRSVÅRAR FRAMTIDA RENGÖRING.

FÖRKROMAD ARMATUR

RENGÖR MED VANLIGT TVÄTTMEDEL OCH TORKA NOGA EFTER
FÖR ATT FÖRHINDRA ATT TORKFLÄCKAR UPPSTÅR.

SKÖTSELINSTRUKTION

GOLVBRUNNAR

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

FÖR FULLGOD FUNKTION BÖR GOLVBRUNNEN RENGÖRAS
REGELBUNDET VARJE MÅNAD.

SILEN MONTERAS BORT OCH MED EN MJUK BORSTE ELLER SVAMP
TVÄTTAS BRUNNEN REN. ÄVEN SILEN RENGÖRES.

ANVÄND GÄRNA NÅGON TYP AV MASKINDISKMEDEL.
DÅ BRUNNEN ÄR FÖRSEDD MED LÖS INSATS KAN DENNA
AVLÄGSNAS OCH EVENTUELLA HÅRBOLLAR RENSAS BORT.
EFTERÅT ÅTERMONTERAS INSATSEN.

FUNKTIONSKONTROLL

FÖR FULLGOD FUNKTION KONTROLLERAS VARJE MÅNAD ATT
BRUNNEN ÄR VATTENFYLLD. VATTNET HINDRAR LUKT FRÅN
AVLOPPSSYSTEMET ATT TRÄNGA UPP I BRUNNEN.

SKÖTSELINSTRUKTION

BLANDARE

RENGÖRING AV STRÅLSAMLARE

SKRUVA LOSS STRÅLSAMLAREN EMELLANÅT / VARJE MÅNAD /
OCH GÖR RENT INSATSEN FRÅN VATTENFÖRORENINGAR.
ÄR INSATSEN FÖRKALKAD RENGÖRES DEN I ÄTTIKSLÖSNING,
ELLER FÖR ÄNDAMÅLET FRAMTAGET LÖSNINGSMEDEL.

SMÖRJNING

VID SMÖRJNING FÅR ENDAST SILIKONFETT ANVÄNDAS.

RENGÖRING FÖRKROMAD ARMATUR

RENGÖR MED VANLIGT TVÄTTMEDEL OCH TORKA NOGA EFTER
FÖR ATT FÖRHINDRA ATT TORKFLÄCKAR UPPSTÅR.

SKÖTSELINSTRUKTION

TVÄTTSTÄLL

SKÖTSEL OCH RENGÖRING AV PORSLINSYTOR

PORSLINET ÄR MYCKET TÅLIGT OCH FODRAR INGEN ANNAN SKÖTSEL ÄN RENGÖRING MED VANLIGT TVÄTTMEDEL. ANVÄND EJ SKURPULVER ELLER MATERIAL MED SLIPEFFEKT, DÅ DESSA REPAR OCH MATTAR DEN BLANKA YTAN.

RENGÖRING AV VATTENLÅSET

VATTENLÅSET SOM SITTE UNDER TVÄTTSTÄLLET FÖRHINDRAR ATT LUFT FRÅN AVLOPPSLEDNINGEN TRÄNGER UPP. DETTA KAN IBLAND FODRA RENSNING. SKRUVA DÅ AV RENSKOPPEN SOM ÄR PLACERAD UNDERST. RENSA VATTENLÅSET UNDERIFRÅN. ÄR AVLAGRINGAR FRÅN TVÅL O.DYL. SVÅRA ATT FÅ BORT KAN MAN BEHÖVA DEMONTERA HELA BEHÅLLAREN FÖR RENSNING. SE TILL ATT RÄTT ÅTERMONTERA PACKNINGARNA. KONTROLLERA ÄVEN ATT TVÄTTSTÄLLET BOTTENVENTIL ÄR FRI FRÅN FRÄMMANDE FÖREMÅL.

FÖRKROMAD ARMATUR

RENGÖR MED VANLIGT TVÄTTMEDEL OCH TORKA EFTER NOGA FÖR ATT FÖRHINDRA ATT TORKFLÄCKAR UPPSTÅR.

SKÖTSEL AV SANITETSPORSLIN

RENGÖRING AV PORSLIN

ANVÄND EN MJUK BORSTE OCH VANLIGT RENGÖRINGSMEDEL MED PH-VÄRDE UNDER 8.

TILL WC-STOLENS KRÖK KAN MAN ANVÄNDA NÅGOT STARKARE MEDEL SOM FINNS I HANDELN.

UNDVIK SLIPANDE RENGÖRINGSMEDEL TYP STÅLULL, SKURPULVER, STARKA ALKALISKA MEDEL ETC.

PROVA ÄTTIKS- ELLER VINSYRA FÖR MISSFÄRGNINGAR.

SKÖTSEL AV EMALJ

RENGÖR OFTA MED TRASA, MJUK BORSTE OCH VANLIGT RENGÖRINGSMEDEL.

UNDVIK ATT REPA YTAN MED SLIPANDE RENGÖRINGSMEDEL, STÅLULL ELLER LIKNANDE VASSA FÖREMÅL.

ANVÄND EJ STARKA SYROR OCH ALKALIER SOM KAN MATTA YTAN.